T&G TG659

Mini Wireless Bluetooth-Lautsprecher · Bedienungsanleitung



Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Akku, Musik- und Radiofunktion.

Das Gerät auf einen Blick

Der T&G TG659 ist ein kompakter kabelloser Lautsprecher. Sie können Musik über Bluetooth von einem Smartphone, Tablet oder anderen kompatiblen Geräten abspielen. Außerdem unterstützt er Musikwiedergabe über microSD/TF-Karte oder USB-Speicher sowie UKW-Radio. Der integrierte Akku wird über USB-C geladen.

1 · Erste Schritte

Schritt	Bedienung
1 · Laden	Vor dem ersten Gebrauch über USB-C mit einer geeigneten 5-V-USB-Stromquelle laden.
2 · Einschalten	Ein/Aus-Taste längere Zeit drücken, bis der Lautsprecher startet.
3 · Bluetooth wählen	Der Lautsprecher startet in den Kopplungsmodus oder kann über kurzes Drücken der Power-Taste in den Bluetooth-Modus geschaltet werden.
4 · Koppeln	Bluetooth am Smartphone oder Audiogerät öffnen und „TG659“ bzw. „T&G…“ auswählen.
5 · Musik starten	Wiedergabe am verbundenen Gerät starten und Lautstärke angenehm einstellen.
6 · Ausschalten	Power-Taste erneut längere Zeit drücken.

2 · Tasten und Funktionen

Taste	Kurzer Druck	Langer Druck
Power	Betriebsart wechseln	Ein-/Ausschalten
Play/Pause	Wiedergabe starten / unterbrechen	Bei zwei Lautsprechern TWS-Verbindung (ca. 4 Sekunden)
–	Vorheriger Titel	Leiser
+	Nächster Titel	Lauter

Die Funktion der Play/Pause-Taste hängt von der Betriebsart ab: Im Bluetooth-Telefonmodus kann sie Gespräche annehmen bzw. beenden; beim UKW-Radio startet ein kurzer Druck den automatischen Sendersuchlauf.

3 · Musik und Radio

Bluetooth-Wiedergabe

Verbinden Sie ein Smartphone, Tablet, einen Computer oder ein anderes kompatibles Bluetooth-Gerät. Die Funkreichweite beträgt im freien Feld bis etwa 10 m; Wände und Störquellen können sie verkürzen.

TF/microSD und USB

Setzen Sie eine geeignete Speicherkarte oder einen USB-Speicher mit kompatiblen MP3- oder WAV-Dateien ein. Wählen Sie bei Bedarf die passende Betriebsart durch kurzes Drücken der Power-Taste. Mit den Tasten + und – wechseln Sie zwischen Titeln.

UKW-Radio

Schalten Sie mit der Power-Taste auf FM/Radio um und drücken Sie Play/Pause kurz, um den Sendersuchlauf zu starten. Ein angeschlossenes USB-Ladekabel kann den Empfang verbessern. Achten Sie dabei auf einen sicheren Aufstellort.

4 · TWS und Telefonfunktion

Für eine Stereo-Kopplung benötigen Sie zwei kompatible TG659-Lautsprecher. Schalten Sie beide ein, wählen Sie Bluetooth und stellen Sie sicher, dass sie noch nicht mit einem Smartphone verbunden sind. Halten Sie an einem der beiden Geräte Play/Pause ungefähr 4 Sekunden gedrückt, bis ein Signal ertönt. Verbinden Sie danach das Smartphone mit dem Hauptlautsprecher.

Bei einem über Bluetooth verbundenen Telefon können eingehende Anrufe über die Play/Pause-Taste angenommen und beendet werden. Das Gerät verfügt über ein eingebautes Mikrofon.

5 · Laden, Akku und Betriebsdauer

Laden Sie den eingebauten Akku ausschließlich über USB-C mit 5 V DC (empfohlene Stromversorgung ca. 500 mA oder eine geeignete 5-V-USB-Stromquelle). Der Akku hat laut Hersteller 3,7 V und 500 mAh. Die angegebene Wiedergabedauer beträgt bei normaler Lautstärke ungefähr eine Stunde; bei höherem Pegel kann sie kürzer sein.

Schützen Sie das Gerät beim Laden vor Flüssigkeiten und direkter Hitze. Laden Sie es nicht auf weichen oder leicht entzündlichen Unterlagen und decken Sie es nicht ab. Trennen Sie das Kabel nach dem Laden.

6 · Technische Daten

Eigenschaft	Angabe
Marke / Modell	T&G TG659
Bluetooth	Version 5.3 · übliche Reichweite bis ca. 10 m
Bluetooth-Frequenzband	2,4-GHz-Band (2.402–2.480 MHz)
Audio-Leistung	5 W; Lautsprechertreiber Ø 52 mm
Akku	3,7 V · 500 mAh, wiederaufladbar
Ladeeingang	USB-C · 5 V DC / 500 mA
Wiedergabe	Bluetooth, microSD/TF, USB, UKW/Radio
Weitere Funktionen	TWS-Stereokopplung, Freisprechanrufe
Abmessungen / Gewicht	Ca. 90,3 × 90,3 × 53,5 mm / 218 g

Technische Werte entsprechend den für dieses Modell veröffentlichten Herstellerangaben.

7 · Sicherheit und Pflege

- Das Gerät nicht unter Wasser tauchen oder im nassen Zustand aufladen. Vor Feuchtigkeit, direkter Sonne, Frost, starken Stößen und Hitze schützen.
- Nur geeignete und unbeschädigte USB-C-Kabel und 5-V-Ladegeräte verwenden. Bei ungewöhnlicher Erwärmung, Geruch oder Verformung nicht weiterverwenden.
- Gehäuse nicht öffnen und eingebauten Akku nicht eigenmächtig ausbauen, ersetzen oder beschädigen.
- Lautsprecher nicht unmittelbar ans Ohr halten und hohe Lautstärke über längere Zeit vermeiden.
- Bei längerer Nichtbenutzung den Akku in geeigneten Abständen nachladen und das Gerät trocken aufbewahren.
- Das Gerät einschließlich Akku getrennt vom Hausmüll über geeignete Elektroaltgeräte-Sammelstellen entsorgen.

8 · Häufige Fragen

Problem	Abhilfe
Kein Einschalten	Akku aufladen; Power-Taste ausreichend lange drücken.
Bluetooth findet TG659 nicht	Lautsprecher in Bluetooth-Betriebsart schalten, Abstand reduzieren und alte Kopplung am Smartphone gegebenenfalls entfernen.
Kein Ton	Wiedergabe prüfen, Lautstärke auf beiden Geräten erhöhen, richtige Quelle wählen.
TF-/USB-Wiedergabe funktioniert nicht	Dateiformat und Speichermedium prüfen; MP3/WAV verwenden.
Radioempfang schwach	Standort verändern; USB-Kabel als Empfangshilfe anschließen.
TWS-Verbindung klappt nicht	Beide Geräte in Bluetooth-Modus ohne bestehende Verbindung versetzen und erneut koppeln.

9 · Kundendienst

Paranormal Equipment Store
Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · Österreich
E-Mail: info@psivienna.at · www.psivienna.at

T&G TG659 · Deutsche Bedienungsanleitung · Ausgabe 04.11.2026 · PES-TG659-BA-2026-01