PARANORMAL EQUIPMENT STORE

SATELLITE PRO ET10-G-106

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung | Deutsch | Ausgabe 2026-11



Vielseitiges 2-in-1-Tablet mit abnehmbarer Tastatur, 10,1-Zoll-Touchdisplay, WLAN und Bluetooth. Herstellerprodukt von Dynabook, vertrieben in unveränderter Ausführung durch den Paranormal Equipment Store.

> **Aktueller Softwarehinweis: Windows 10 Pro ist das ursprünglich spezifizierte Betriebssystem. Der reguläre Microsoft-Support endete am 14.10.2025. Hinweise zu Updates und Extended Security Updates (ESU) stehen im Abschnitt „Sicherer Betrieb“.**

1 · Vor der ersten Verwendung

• Lieferumfang anhand der Packung kontrollieren; auf Schäden an Gehäuse, Display, Netzteil, Kabel oder Akku achten.

• Tablet und abnehmbare Tastatur auf einer ebenen, trockenen Fläche verbinden. Steck- und Kontaktbereiche nicht verkanten oder mit Kraft belasten.

• Das Originalnetzteil mit einer passenden Steckdose verbinden und Akku bei Bedarf laden. Angaben am beiliegenden Netzteil sind maßgeblich.

• Power-Taste nach Gerätekennzeichnung betätigen und den Windows-Einrichtungsdialog durchlaufen.

• Datum/Uhrzeit, Benutzerkonto, Datenschutz, Sicherheitsoptionen und erforderliche Updates prüfen.

2 · Überblick

Touchdisplay	10,1 Zoll, kapazitiv, 10-Punkt-Bedienung; Orientierung automatisch oder manuell einstellbar.
Tastatur / Clickpad	Abnehmbarer Tastaturteil für Texteingabe und Zeigersteuerung.
Funkverbindungen	WLAN über Windows-Einstellungen; Bluetooth zur Kopplung kompatibler Geräte.
Anschlüsse	USB-C, USB-A-Anschlüsse, Mini-HDMI, 3,5-mm-Audio, SD-Kartenleser und Netzteilanschluss je Geräteausführung.
Speicher	4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB eMMC-Interner Speicher.
Kamera / Audio	Front-/Rückkamera, Mikrofon, Lautsprecher laut Geräteangebot; Berechtigungen in Windows einstellen.

3 · Arbeiten als Tablet oder Notebook

Mit verbundener Tastatur verwenden Sie das Gerät wie ein kleines Notebook. Für Tablet-Betrieb die Tastatur vorsichtig abnehmen. Anschlüsse und Verriegelung stets nach der Markierung am Gerät bedienen; bei Widerstand nicht ziehen. Speichermedien vor dem Entfernen in Windows sicher auswerfen.

4 · Verbindungen und Speicher

WLAN: Öffnen Sie die Windows-Einstellungen, wählen Sie „Netzwerk und Internet“ und verbinden Sie sich mit einem vertrauenswürdigen Netzwerk. Nutzen Sie ein starkes WLAN-Passwort.

Bluetooth: Öffnen Sie „Bluetooth- und andere Geräte“, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln Sie nur Geräte, die Ihnen bekannt sind. Nicht benötigte Funkverbindungen ausschalten.

SD-Karten: Karten nur in der vorgesehenen Ausrichtung einsetzen. Während Schreibvorgängen nicht entnehmen; vor dem Entfernen sicher auswerfen. Keine verbogenen oder beschädigten Karten verwenden.

Bildschirm und Ton: Mini-HDMI oder USB-C/DisplayPort nur mit kompatiblen Kabeln und Zubehör nach Herstellerunterlagen verwenden. Die Ladefähigkeit über USB-C wird durch das verwendete Dynabook-Datenblatt nicht ausdrücklich zugesichert; zum Laden das Originalnetzteil nutzen.

5 · Sicherer Betrieb

• Akku: integrierten Lithium-Polymer-Akku nicht öffnen, zerdrücken oder erhitzen. Bei Aufblähung, starker Erwärmung, austretenden Stoffen oder Geruch sofort außer Betrieb nehmen.

• Aufladen: Gerät trocken und gut belüftet halten; Netzteil nicht unter Decken oder auf weichem Material abdecken. Beschädigte Kabel/Netzteile nicht benutzen.

• Umgebung: keine Flüssigkeiten, starke Schläge, direkte Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen; Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen bearbeiten.

• Funk: WLAN und Bluetooth in Bereichen mit Funkbeschränkungen nach örtlichen Vorschriften deaktivieren.

• Reinigung: ausschalten, Stromversorgung trennen und nur trocken oder mit leicht angefeuchtetem weichem Tuch reinigen; keine aggressiven Flüssigkeiten.

6 · Windows 10: Support und Datenschutz

> **Windows 10 erhält seit dem 14.10.2025 standardmäßig keine regulären Sicherheitsupdates mehr. Prüfen Sie vor der Internetnutzung, ob für Ihr Gerät eine gültige ESU-Teilnahme möglich/aktiv ist oder ein vom Hersteller unterstütztes aktuelles Betriebssystem eingesetzt werden kann. Windows-11-Kompatibilität wird nicht zugesichert.**

Aktivieren Sie Bildschirmsperre, sichere Anmeldung und Datensicherung. Installieren Sie Software ausschließlich aus seriösen Quellen und führen Sie vor der Nutzung vertraulicher Daten eine Sicherheitsprüfung durch.

7 · Fehlerhilfe

Gerät startet nicht	Netzteilanschluss und Steckdose kontrollieren. Bei längerer Lagerung Ladevorgang zulassen. Keine eigene Akku-Reparatur versuchen.
Kein WLAN / Bluetooth	Flugmodus und Geräteeinstellungen prüfen; Netzwerk neu suchen; Windows-/Hersteller-Treiber nur aus vertrauenswürdigen Quellen beziehen.
Tastatur reagiert nicht	Gerät ausschalten, Dockkontakte auf sichtbare Fremdkörper prüfen, Tastatur korrekt neu verbinden; keine Kontaktreiniger aufbringen.
Kein Ton	Lautstärke, Wiedergabegerät und ggf. Kopfhörerverbindung prüfen.
Gerät wird heiß	Belüftung verbessern, Last reduzieren. Bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung oder Geruch ausschalten und vom Netz trennen.

8 · Lagerung, Transport und Entsorgung

Gerät trocken und stoßgeschützt lagern. Bei längerer Nichtbenutzung den Akkuzustand regelmäßig prüfen und gemäß Dynabook-Anleitung pflegen. Elektrogerät und integrierten Akku nicht über den Hausmüll entsorgen; vorgesehene Sammel- und Rückgabestellen nutzen.

9 · Technische Kurzdaten

Modell	Satellite Pro ET10-G-106 · CST1012006EN
Prozessor / RAM / Speicher	Intel Celeron N3350 · 4 GB RAM · 128 GB eMMC
Display	10,1 Zoll IPS-Touch, 1280 × 800
WLAN / Bluetooth	802.11a/b/g/n/ac · Bluetooth 4.2 (laut Dynabook-Datenblatt)
Stromversorgung	Original-AC-Netzteil, integrierter Lithium-Polymer-Akku
Software ab Werk	Windows 10 Pro, Status und Updates vor Nutzung prüfen

Vertrieb: Paranormal Equipment Store · www.psivienna.at · info@psivienna.at

Dies ist eine ergänzende deutschsprachige Händleranleitung. Die Sicherheits- und Garantieunterlagen des Herstellers bleiben maßgeblich. Keine Darstellung einer eigenständigen Herstellerzertifizierung.