PRODUKTANLEITUNG · DEUTSCHE AUSGABE

Spirit Bell – Spectrum

Bedienungsanleitung | Magnetfeldanzeige · Glocke · LED-Leuchtring · Temperaturanzeige



Die Spirit Bell – Spectrum reagiert auf Änderungen des Magnetfelds mit einem Glockenschlag und grünem LED-Blinken. Zusätzlich zeigt der farbige Leuchtring Temperaturänderungen an. Mit dem vorderen Drehregler schalten Sie das Gerät ein und stellen die Empfindlichkeit ein.

1 · Schnellstart

Schritt	Bedienung
1 · Aufstellen	Auf eine feste, ebene Fläche in einem trockenen Innenraum stellen. Abstand zu Netzteilen, Lautsprechern, Stromleitungen und anderen möglichen magnetischen Störquellen halten.
2 · Einschalten	Drehregler von OFF nach rechts drehen, bis der Schalter einrastet.
3 · Startphase	Der LED-Ring blinkt rund 8 Sekunden grün. Gerät währenddessen ruhig stehen lassen.
4 · Empfindlichkeit	Regler weiter drehen. Grün steht für geringere, Gelb für mittlere und Rot für höhere Empfindlichkeit. Beim Verstellen blinkt die jeweilige Farbe kurz.
5 · Beobachten	Bei ausreichend deutlicher Magnetfeldänderung schlägt die Glocke; der Ring blinkt etwa 5 Sekunden grün.
6 · Ausschalten	Drehregler ganz nach links auf OFF drehen.

2 · Farb- und Statusanzeigen

Anzeige	Bedeutung
Grün blinkend, ca. 8 Sekunden	Einschalt- und Initialisierungsphase.
Sanft wechselnde Farben	Normaler Ruhezustand; dezenter Farbwechsel.
Grün blinkend, ca. 5 Sekunden	Magnetfeldereignis mit Glockenschlag.
Grün / Gelb / Rot, ca. 3 Sekunden	Gewählte Empfindlichkeitsstufe beim Drehen des Reglers.
Rot leuchtend, ca. 15 Sekunden	Gemessene Umgebungstemperatur ist gegenüber dem vorherigen Referenzwert gestiegen.
Blau leuchtend, ca. 15 Sekunden	Gemessene Umgebungstemperatur ist gegenüber dem vorherigen Referenzwert gesunken.

Die Temperatur wird ungefähr einmal pro Minute überprüft. Bereits geringe Änderungen ab etwa 0,1 °C können eine Anzeige auslösen. Ein Temperaturereignis lässt die Glocke nicht schlagen. Rot und Blau zeigen Temperaturänderungen, nicht automatisch außergewöhnliche Ereignisse.

3 · Empfindlichkeit sinnvoll einstellen

Beginnen Sie mit niedriger oder mittlerer Empfindlichkeit. Erhöhen Sie diese langsam, wenn die Glocke kaum reagiert. Häufiges Klingeln kann durch elektrische Geräte, magnetische Gegenstände, Bewegungen oder Standortwechsel ausgelöst werden. Verringern Sie dann die Empfindlichkeit oder wechseln Sie den Standort. Während der kurzen Anzeige der Empfindlichkeitsstufe wird die Magnetfeldauslösung vorübergehend pausiert.

4 · Umgang mit der Glocke

Die Spirit Bell benötigt einen möglichst ruhigen Standort. Stellen Sie sie nicht direkt neben Transformatoren, Lautsprechern, Elektromotoren oder starken Netzteilen auf. Ein Abstand von etwa 1,5 Metern zu stärkeren elektrischen Störquellen ist ein guter Ausgangspunkt, soweit möglich.

Für einen leiseren Betrieb können Sie den silbernen Glockenkörper vorsichtig etwas nach unten drehen. Dadurch wird der Klang gedämpft; ein leises mechanisches Klacken kann weiterhin auftreten. Nicht mit Gewalt festziehen und den Glockenkörper nicht vollständig entfernen.

5 · Akku laden

Zum Laden den USB-C-Anschluss mit dem mitgelieferten beziehungsweise einem geeigneten, unbeschädigten 5-V-USB-Ladegerät verbinden. Die kleine Ladeleuchte am Anschluss zeigt Rot während des Ladens und Blau bei vollständig geladenem Akku. Diese Ladeleuchte ist unabhängig vom großen LED-Leuchtring.

Beim Laden das Gerät auf eine trockene, stabile und nicht brennbare Unterlage stellen, nicht abdecken und von direkter Sonne oder Heizquellen fernhalten. Bei ungewöhnlichem Geruch, Wärmeentwicklung, Gehäuseschäden oder Ladeproblemen die Verwendung beenden und den Kundendienst kontaktieren.

6 · Pflege und Sicherheit

- Nur in trockenen Innenräumen verwenden; vor Regen, Feuchtigkeit, Hitze und starken Stößen schützen.
- Gehäuse nicht öffnen, Akku oder elektrische Bauteile nicht eigenmächtig verändern.

• Nicht als Spielzeug verwenden; Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen in der Nähe des Geräts.

• Nicht unmittelbar am Ohr auslösen. Finger und Gegenstände nicht an die bewegliche Glockenmechanik bringen.

• Zur Reinigung das ausgeschaltete Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen; keine Flüssigkeiten einbringen.

• Gerät und eingebauten Akku nicht im Hausmüll entsorgen; geeignete Sammelstellen für Elektroaltgeräte nutzen.

7 · Hilfe bei häufigen Fragen

Beobachtung	Abhilfe
Glocke klingelt sehr häufig	Empfindlichkeit reduzieren, Standort und mögliche Störquellen prüfen; Startkalibrierung in Ruhe abwarten.
Glocke löst nicht aus	Akku laden, Regler einschalten, Startphase abwarten; Empfindlichkeit vorsichtig erhöhen und Standort kontrollieren.
Ring leuchtet rot oder blau ohne Glockenschlag	Normale Temperaturanzeige: rot = wärmer, blau = kälter.
Ring blinkt beim Drehen	Normale Rückmeldung der gewählten Empfindlichkeitszone.
Glockenton ist zu laut	Glockenkörper vorsichtig etwas tiefer stellen; nicht abschrauben.

8 · Einordnung experimenteller Anwendungen

Das Gerät zeigt physikalische Veränderungen seiner Umgebung an. Ein Glockenschlag oder eine LED-Farbe ist kein Beweis für die Anwesenheit von Geistern oder eine Kommunikation mit Verstorbenen. Die Auswertung erfolgt im jeweiligen Versuchskontext. Das Gerät ist kein medizinisches oder sicherheitsrelevantes Mess- und Warngerät.

9 · Hersteller und Kundendienst

Paranormal Equipment Store · Alexander Landau
Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · Österreich
info@psivienna.at · www.psivienna.at

Ausgabe: 04.11.2026 · Produkt: Spirit Bell – Spectrum · Dokument: PES-SBS-BA-2026-01