ALICE
POCKET ITC

Bedienungsanleitung

Deutsche Ausgabe · Stand: 04. November 2026

Kompaktes, experimentelles ITC-Gerät auf Waveshare-Basis. Die Bedienung erfolgt über das runde Touchdisplay. WLAN und Bluetooth werden von der installierten Alice-Anwendung nicht verwendet.

Vor dem ersten Einsatz

Gerät und USB-C-Kabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ein geeignetes 5-V-USB-Netzteil wird benötigt, ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Lesen Sie die Hinweise zu Lithium-Akku und Ladeanzeige.

Lieferumfang

Alice Pocket ITC mit fest verbauter Waveshare-Originalhardware und installiertem Alice-Programm · Original-USB-C-Kabel · diese Anleitung digital. Kein Netzteil.

Für wen?

Experimentelle paranormale Untersuchungen für Erwachsene ab 18 Jahren. Die erzeugten Wörter sind technisch zufallsgesteuerte Audio- und Textausgaben und kein sicherer Beleg für paranormale Vorgänge.

Kapitelübersicht

2 · Anschließen und Laden
3 · Inbetriebnahme und Suchmodus
4 · Einstellungen und Sitzungsdaten
5 · Sicherheit, Pflege und technische Angaben

1 · Laden und einschalten

Aufladen

Verbinden Sie das Original-USB-C-Kabel mit dem Gerät und einem passenden 5-V-USB-Netzteil. Nutzen Sie nur ein unbeschädigtes, für den Betrieb von Lithium-Akkugeräten geeignetes Netzteil. Legen Sie das Gerät beim Laden auf eine feste, trockene und freie Fläche; decken Sie es nicht ab.

Wichtig zur Ladeanzeige: Bei ausgeschaltetem Gerät zeigt die Software zunächst „WIRD GELADEN“. Nach ungefähr 90 Minuten erscheint „VOLL GELADEN“ aufgrund eines Zeitablaufs. Diese Meldung ist kein technisch gemessener Beweis, dass der Akku tatsächlich voll ist. Die originale Waveshare-Lade-LED zeigt den Ladevorgang hardwareseitig an; die Software meldet den Vollzustand nicht direkt vom Ladecontroller.

Ein- und Ausschalten

Schalten Sie den seitlichen Ein-/Aus-Schalter ein. Das Gerät startet nach dem Startbildschirm in den Suchmodus. Zum Ausschalten den seitlichen Schalter in Stellung AUS bringen. Bei Nichtbenutzung USB-Kabel trennen.

Hinweis zur Akkunutzung

Der Lithium-Akku befindet sich im originalen Gehäuse. Öffnen, Durchstechen, Quetschen oder Erhitzen des Akkus ist untersagt. Bei ungewöhnlicher Wärme, Geruch, Verformung oder Schäden Gerät sofort ausschalten und vom Netz trennen.

2 · Suchmodus und Wortausgabe

Im Suchmodus wird eine animierte Darstellung angezeigt. Das Programm startet in zeitlich wechselnden Abständen einen Ereignisablauf mit Ton-/Ringeffekten und gibt zufällig ausgewählte Wörter aus der gespeicherten Sprachbibliothek wieder.

• Auf dem Bildschirm erscheinen die letzten fünf Wörter, das jüngste ist farblich hervorgehoben.

• Der integrierte Lautsprecher gibt die zugehörigen WAV-Sprachdateien aus.

• Die Ausgabe wird programmatisch ausgelöst und ist keine direkte Wiedergabe einer gemessenen Außenstimme.

• Unterbrechen Sie eine Sitzung über das Ausschalten; Daten, die noch nicht gespeichert wurden, können verloren gehen.

3 · Touch-Menü und Einstellungen

Das Menü-Symbol auf dem Display öffnet die Einstellungen. Hier finden Sie drei Schieberegler; zum Verstellen direkt die gewünschte Reglerfläche berühren und nach links oder rechts ziehen.

Lautstärke	0–15; 0 schaltet den Ton stumm.
Helligkeit	10–100 %; geringere Helligkeit kann Akku sparen.
Auto-Dim	0–200 Sekunden Inaktivität; 0 deaktiviert die automatische Abdunklung.
Zurück	Die Schaltfläche „ZURÜCK“ beendet die Einstellungen und kehrt in den Suchmodus zurück.

4 · Sitzungen und gespeicherte Dateien

Die zuletzt ausgegebenen fünf Wörter werden während der Sitzung am Display angezeigt. Das Programm legt auf der microSD bis zu 20 fortlaufend rotierende Sitzungsdateien an, jeweils mit höchstens 500 Worteinträgen; ältere Dateien werden bei erneuter Verwendung des Speicherplatzes überschrieben.

Die technische Ablage erfolgt im Pfad /Alice/LOGS. Ein kundenseitig bedienbares Archiv-Menü zum Öffnen früherer Sitzungen ist in der geprüften Programmversion nicht nachgewiesen. Die aufgezeichneten Worteinträge sind nicht mit einer Sprachaufzeichnung der Umgebung zu verwechseln.

5 · WLAN und Bluetooth

Die Auslieferungssoftware enthält keine WLAN- oder Bluetooth-Bedienfunktion und startet keine entsprechenden Verbindungen. Die von Waveshare verbaute ESP32-S3-Hardware unterstützt diese Funktionen technisch, in Alice Pocket werden sie nicht verwendet.

6 · Tipps für Untersuchungen

• Gerät stabil aufstellen, Zeit und Ort der Sitzung notieren.

• Zusätzlich ein externes Aufnahmegerät für die Umgebung benutzen, falls eine Auswertung gewünscht wird.

• Konventionelle Erklärungen, Zufall und akustische Täuschungen bei der Interpretation berücksichtigen.

7 · Sicherheit und Wartung

• Nur in trockenen Innenräumen oder sicher gegen Regen geschützt verwenden. Nicht in Wasser eintauchen.

• Keine gewaltsame Gehäuseöffnung; Display und Akku nicht ausbauen.

• Nicht neben leicht entzündlichen Materialien oder unter Textilien laden.

• Bei beschädigten USB-Kabeln, auffälliger Wärme, Geruch oder Ladeproblemen nicht weiterbetreiben.

• Akkugerät nicht in praller Sonne, im heißen Fahrzeug oder bei Frost lagern.

• Lautstärke so einstellen, dass niemand erschrickt oder das Gehör belastet wird.

• Keine eigenständigen Softwareupdates oder Fremdfirmware aufspielen, wenn zuverlässiger Betrieb gewährleistet sein soll.

8 · Fehlerbehebung

Keine Anzeige	Ein-/Aus-Schalter kontrollieren, Akku mit geeignetem 5-V-Netzteil laden, bei Defekt nicht öffnen.
Kein Ton	Lautstärke > 0 stellen; akustische Ausgaben können von fehlenden Daten auf der microSD abhängen.
Wörter fehlen	Gerät neu starten, falls die interne microSD-Datenstruktur beschädigt ist, den Support kontaktieren.
Ladeanzeige bleibt stehen	90-Minuten-Meldung ist zeitgesteuert; keine bestätigte Akku-SOC-Erfassung. Hardware-Ladeindikator beachten.
Touch reagiert nicht	Displayoberfläche trocken/sauber halten, Gerät neu starten; keine Gewalt anwenden.

9 · Technische Daten

Display	Rundes 1,85-Zoll-Touchdisplay, 360 × 360 Pixel.
Hardware	Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-1.85C-BOX, V2-kompatible Firmware.
Akku / Eingang	Originaler 3,7-V-Lithium-Akku; USB-C mit 5 V.
Audio	Interner Lautsprecher, ES8311-Audiocodec (V2).
Funk	WLAN-/Bluetooth-Hardware vorhanden, Alice-Firmware nutzt sie nicht.
Speicher	microSD mit programmierten Wortdateien und Logdateien.

10 · Entsorgung und Support

Elektrogerät und Lithium-Akku nicht über den Hausmüll entsorgen. Die vorgeschriebenen Sammelstellen für Elektroaltgeräte und Altbatterien nutzen. Ein Austausch des fest verbauten Akkus darf nur sachkundig erfolgen.

Support-Team · Paranormal Equipment Store
Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · Österreich
info@psivienna.at · www.psivienna.at