ALICE 2

CUSTOM ITC

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung
Deutsch · Ausgabe 2026-11 · Firmware Version 5 DE



Experimentelles ITC-Gerät. Intuitiv bedient.

Alice 2 Custom ITC erstellt zufällige Wortausgaben aus einer Sprachdatenbank, zeigt einen Wortverlauf und bietet optional Bluetooth-Audio. Sie ist ausschließlich für experimentelle paranormale Untersuchungen durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Die Wörter sind kein wissenschaftlicher Nachweis paranormaler Kommunikation.

Wichtig: Nur in trockener Umgebung verwenden – auch im Freien. Nicht im Regen, bei Nässe oder in starker Hitze betreiben.

1 · Vor dem ersten Einsatz

Lieferumfang: Alice 2 Custom ITC, originale USB-C-Leitung, 8-GB-Gigastone-MLC-microSD-Karte. Kein USB-Netzteil wird mitgeliefert.

Lade das Gerät bei Bedarf über USB-C mit einem geeigneten, sicheren 5-V-USB-Ladegerät. Die Ladeelektronik ist in das originale M5Stack Core2 integriert. Laden und eingeschalteter Betrieb sind grundsätzlich gleichzeitig möglich. Bei beschädigtem Akku, Kabel, starker Erwärmung oder sichtbarer Verformung keinesfalls weiterladen.

Einschalten: den linken physischen Taster kurz drücken. Nach Startbildschirm und Startton beginnt der Suchmodus. Ausschalten: das Ausschalt-Symbol auf dem Touchscreen antippen und bestätigen; alternativ den linken Taster wie vom Core2 vorgesehen länger gedrückt halten.

In ausgeschaltetem Zustand zeigt die Firmware bei angeschlossenem Ladegerät einen Ladebildschirm mit Akku-Prozentwert. Die Prozentanzeige ist softwareseitig aus der Akkuspannung berechnet; sie stellt keinen kalibrierten Kapazitätsmesswert dar.

Die microSD-Karte enthält vom Hersteller vorbereitete Audio- und Datendateien. Sie muss im Betrieb eingesetzt sein. Karte nicht entfernen, solange das Gerät läuft oder schreibt.

2 · Anzeige und Bedienung

Der 2-Zoll-Touchscreen zeigt die letzten sechs Ausgaben. Die neueste Meldung steht unten. Die Ampel signalisiert Suchphase, Übergang und Wortausgabe. Im oberen Bereich erscheinen Akku- und Bewegungsstatus („Fixiert“ oder „Dynamik“). Bewegung dient hier der Statusanzeige und löst keine Wörter aus.

Im unteren Bildschirmbereich: links Lautstärke reduzieren, Mitte Chronik öffnen, rechts Lautstärke erhöhen. Die Software arbeitet intern mit Stufen von 0 bis 15; die Touchsteuerung verändert den Wert jeweils in Schritten von fünf.

3 · Bluetooth-Audio einrichten

Die Alice 2 unterstützt Bluetooth Classic (A2DP) zur Ausgabe der Wort- und Signaltöne über einen kompatiblen Bluetooth-Lautsprecher. WLAN wird nicht verwendet.

Öffne das Bluetooth-Symbol auf dem Hauptbildschirm. Aktiviere den Lautsprecher im Kopplungsmodus und wähle im Bluetooth-Menü Suchen/Koppeln. In der Suchliste das gewünschte Gerät markieren und Verbinden wählen. Falls eine PIN erforderlich ist, diese über die Bildschirmtastatur eingeben und bestätigen. Der Geräte-Bluetooth-Name lautet „Alice2-ITC“.

Das Menü bietet außerdem Trennen und Zurück. Bei Bluetooth-Verbindung wird die Audioausgabe auf den gekoppelten Lautsprecher geleitet; nach Trennen nutzt Alice 2 wieder den eingebauten Lautsprecher. Die zuletzt verbundene Adresse kann für eine spätere Wiederverbindung gespeichert werden.

Die Funkverbindung arbeitet im 2,4-GHz-Bereich (Bluetooth: 2402–2480 MHz). Maximale nominelle Sendeleistung der originalen Core2-K010-Hardware laut M5Stack-Baumusterprüfzertifikat: ungefähr 1,25 dBm. Änderungen an Antenne oder Funkhardware sind nicht vorgesehen.

4 · Suchmodus und Wortausgabe

Die Wortausgaben erfolgen zufällig nach unregelmäßigen Wartezeiten von ungefähr 10 bis 90 Sekunden. Eine Ausgabe kann gelegentlich von einem zweiten Begriff gefolgt sein. Das Display zeigt Wörter, und die Ausgabe wird akustisch wiedergegeben. Die vorgegebenen Begriffe sind keine gemessenen Umweltwerte.

Mit dem Vibrations-Symbol lässt sich ein optionales haptisches Signal aktivieren bzw. deaktivieren. Bei aktivierter Funktion wird beim Auslösen eines Ereignisses kurz vibriert. Lautstärke und gewählte Audioausgabe vorher überprüfen.

5 · Chronik und Sitzungsarchiv

Durch Antippen von „Chronik“ wird der Verlauf der aktuellen Sitzung geöffnet. Mit den Bildschirmzonen links und rechts kann durch Einträge geblättert werden. Über die Archiv-Funktion lassen sich ältere Sitzungen öffnen.

Im Unterschied zu älteren Softwareversionen speichert Version 5 die Sitzungseinträge dauerhaft auf der microSD-Karte im Verzeichnis /LOGS; bis zu zehn Sitzungen werden verwaltet. Die ältesten Protokolle können automatisch entfernt werden, wenn die Höchstzahl erreicht ist.

Im Archiv können ältere, nicht aktuell verwendete Sitzungsdateien über den Löschmodus und eine anschließende Bestätigung entfernt werden. Gelöschte Logdaten können nicht ohne Sicherung wiederhergestellt werden.

6 · Pflege, Akku und sicherer Betrieb

Reinige das ausgeschaltete Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Keine Reinigungsflüssigkeit in Öffnungen oder USB-Anschluss bringen. Das PLA+-Gehäuse nicht in der Sonne hinter Glas, im heißen Auto, an Heizkörpern oder unter starker mechanischer Belastung lagern.

Der originale interne Lithium-Ionen-Akku wird über die originalen M5Stack-Ladeelemente geladen. Gerät nicht öffnen oder verklebte Gehäuseteile gewaltsam trennen. Kein beschädigtes Gerät laden; bei auffälligem Geruch, Hitze, Aufblähung oder Schäden nicht weiterverwenden und Support kontaktieren.

Das Gerät ist kein zertifiziertes Mess-, Alarm- oder Sicherheitssystem. Verlasse dich nicht auf Wortausgaben als Warnung, Navigation oder wissenschaftlichen Nachweis. Nur für Erwachsene ab 18 Jahren.

7 · Technische Daten

Modell	ALICE 2 CUSTOM ITC – Version 5 DE
Steuergerät	M5Stack Core2 K010, originale Elektronik
Display	2,0 Zoll Touch, 320 × 240 Pixel
Strom	Interner originaler Li-Ion-Akku 3,7 V
Ladeanschluss	USB-C, 5 V DC; kein Netzteil enthalten
Funk	Bluetooth Classic A2DP, 2,402–2,480 GHz; WLAN in Anwendung aus
microSD	Gigastone Industrial 8 GB MLC
Gehäuse	3D-Druck eSUN PLA+
Einsatz	Innen / außen bei trockenem Wetter, ab 18 Jahren
Hersteller	Paranormal Equipment Store, Alexander Landau

8 · Entsorgung und Kontakt

Elektroaltgeräte sowie eingebaute Lithium-Ionen-Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Das Gerät und den Akku gemäß örtlichen Sammel- und Entsorgungsvorschriften abgeben. Nicht selbst die Lithiumzelle öffnen oder beschädigen.

Paranormal Equipment Store
Alexander Landau
Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · Österreich
info@psivienna.at · www.psivienna.at

Hinweis zur Untersuchung: Die Ausgaben beruhen auf Zufallsauswahl aus einer vorbereiteten Wortdatenbank. Das Auftreten eines Wortes zur gleichen Zeit wie ein Ereignis ist für sich genommen kein Nachweis eines paranormalen Zusammenhangs.

Gebrauchsinformation zur Ausführung: ALICE 2 CUSTOM ITC, Firmware Version 5 DE. Ältere Bedienungsanleitungen beschreiben teilweise andere Menüs und sind für diese Version nicht maßgeblich.