PARANORMAL EQUIPMENT STORE

RGB LED TRIGGER BALLS

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung · Transparente LED-Katzenbälle

Dokumentenkennung: PES-RGB-BA-2026-11-R1 | Stand: 04.11.2026



Produktabbildung zur Orientierung. Das Leuchtverhalten kann je nach Lieferausführung abweichen.

Die transparenten LED-Bälle reagieren nach Aktivierung auf Berührung oder Bewegung. Sie können als Katzenspielzeug unter Aufsicht oder als einfache experimentelle Bewegungsanzeige verwendet werden. Sie sind kein kalibriertes Messinstrument.

1 · Inbetriebnahme und Verwendung

• Verpackung entfernen und Gehäuse, roten Schalter und Nähte auf Risse oder lose Teile prüfen.

• Zum Aktivieren den roten Schalter auf der Oberseite betätigen. Auf Bewegung/Berührung reagiert der Ball durch Blinklicht; erneutes Antippen löst wieder Licht aus.

• Bei einem baugleich beschriebenen Ball stoppt das Blinken nach etwa drei Sekunden ohne Bewegung. Je nach Gerätevariante kann die Dauer abweichen.

• Zum Ausschalten den roten Schalter erneut betätigen, sofern die konkrete Ausführung diese Funktion unterstützt.

• Ball ausschließlich auf einem sicheren, trockenen Untergrund verwenden und nach jeder Nutzung außer Reichweite von Kindern und Tieren verwahren.

2 · Batterieinformation

Vergleichbare LED-Katzenbälle mit dieser Bauform enthalten 3 × LR41-Knopfzellen. Der tatsächliche Batterietyp der gelieferten Version ist nicht unabhängig bestätigt. Batteriefach/Gehäuse nicht mit Gewalt öffnen; Batteriewechsel nur durchführen, wenn konstruktiv ausdrücklich vorgesehen und sicher möglich.

SICHERHEIT UND ENTSORGUNG

Bitte vor jeder Verwendung beachten

Dokumentenkennung: PES-RGB-BA-2026-11-R1 | Stand: 04.11.2026

3 · Wichtige Warnhinweise

• Nicht für Kinder. Kleinteile und kleine Batterien können verschluckt werden. Die Verpackung warnt insbesondere für Kinder unter drei Jahren.

• Nur beaufsichtigt verwenden: Haustiere nicht mit dem Ball allein lassen. Für Tiere, die Bälle zerbeißen oder vollständig ins Maul nehmen, nicht geeignet.

• Bei Beschädigung sofort entfernen: Risse, lockerer roter Schalter, offene Gehäusenaht oder herausfallende Teile bedeuten Nutzungsende.

• Knopfzellengefahr: Bei Verdacht, dass eine Batterie verschluckt wurde, sofort medizinische bzw. tierärztliche Hilfe veranlassen. Nicht auf Symptome warten.

• Nur in trockener Umgebung verwenden; nicht im Wasser, im Regen oder in unmittelbarer Nähe von Heizquellen einsetzen.

• Keine Gerätefunktionen oder Blinksignale als Beweis paranormaler Vorgänge oder als sicherheitsrelevante Warnung interpretieren.

4 · Reinigung und Aufbewahrung

Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Gerät nicht eintauchen, keine aggressiven Reiniger einsetzen. Vor jeder Nutzung äußerlich überprüfen und bei längerer Lagerung trocken, kühl und unzugänglich aufbewahren.

5 · Entsorgung

Elektrische Altgeräte und Batterien gehören nicht in den Restmüll. Nutzen Sie geeignete getrennte Sammel- und Rücknahmestellen. Entnehmen Sie Batterien nur, soweit dies zerstörungsfrei und sicher vorgesehen ist.

6 · Hersteller- und Vertriebsangaben

Hersteller laut Verpackung: Kunpeng Wanli Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Shenzhen, China.
EU-Vertretung laut Verpackung: E-CrossStu GmbH, Mainzer Landstraße 69, 60329 Frankfurt am Main.
Vertrieb: Paranormal Equipment Store · Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · info@psivienna.at