DIGITAL VOICE RECORDER

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung

Deutsch · Ausgabe 2026-11 · Modell EBID0117-001



Kompaktes Aufnahmegerät für Sprach- und Umgebungsaufnahmen

Mit Mikrofon, Lautsprecher, microSD-Speicher und FM-Radio.

Auch zur Dokumentation experimenteller EVP-Sitzungen geeignet.

1. Vor dem ersten Gebrauch

Der Digital Voice Recorder ist ein kompaktes Aufnahme- und Wiedergabegerät mit eingebautem Mikrofon, Lautsprecher, 3,5-mm-Kopfhöreranschluss und microSD-Steckplatz. Er eignet sich für Sprachaufzeichnungen, Umgebungsaufnahmen und die Dokumentation von EVP-Experimenten.

Wichtig: Die aufgezeichneten Geräusche sind gewöhnliche Audiodaten. Auffällige Aufnahmen allein belegen keine paranormale Ursache.

- Prüfen Sie das Gerät, das Ladekabel und die Akkuanzeige vor jedem Gebrauch.
- Setzen Sie vor der Aufnahme eine kompatible microSD-Karte mit 4 bis 64 GB ein. Keine Speicherkarte im Lieferumfang.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung. Halten Sie Wasser, Hitze und mechanische Belastungen fern.

2. Bedienelemente und Anschlüsse

- M: Menü- und Moduswahl (entsprechend der Displayführung).
- ◀◀ / ▶▶: vorheriger/nächster Menüpunkt oder Titel.
- Mitteltaste: Auswahl, Wiedergabe/Pause bzw. Bestätigung je nach Modus.
- VOL: Lautstärke einstellen.
- Micro-USB: Stromversorgung/Laden und je nach Betriebsmodus Datenverbindung.
- 3,5-mm-Buchse: Kopfhöreranschluss; bei FM-Empfang können Kopfhörer als Antenne erforderlich sein.

Die genaue Tastenbelegung kann je nach angezeigter Betriebsart variieren. Beachten Sie die Hinweise auf dem Display.

3. Laden und Stromversorgung

Der eingebaute Lithium-Akku hat laut Lieferantenbeschreibung eine Nennkapazität von 200 mAh. Zum Laden wird das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit einer geeigneten 5-V-USB-Stromquelle verbunden. Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert.

- Laden Sie auf einer trockenen, nicht brennbaren Unterlage unter Aufsicht.
- Bei ungewöhnlicher Erwärmung, Geruch, Verformung oder beschädigtem Gerät: Ladung sofort unterbrechen und Gerät nicht weiter benutzen.
- Die vom Anbieter genannte Ladezeit von etwa einer Stunde ist ein Richtwert, keine garantierte Ladezeit.

4. Tonaufnahmen erstellen

Speicherkarte einsetzen, Gerät einschalten und im Menü den Aufnahmemodus auswählen. Starten Sie die Aufnahme über die angezeigte Aufnahmefunktion. Stoppen und speichern Sie die Aufnahme über die entsprechende Funktion des Geräts.

- Prüfen Sie vor längeren Sitzungen mit einer kurzen Probeaufnahme, ob Ton und Zeitstempel wie erwartet gespeichert werden.
- Die Gerätebeschreibung nennt WAV und MP3 als mögliche Aufnahmeformate. Welche Auswahlmöglichkeiten die konkrete Firmware bietet, zeigt das Gerätemenü.
- Brechen Sie eine Aufnahme nicht durch Entfernen der Speicherkarte oder Unterbrechen der Stromversorgung ab.

5. Aufnahmen wiedergeben und übertragen

Öffnen Sie die Wiedergabe- beziehungsweise Dateiliste. Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Aufnahme und starten Sie die Wiedergabe mit der Bestätigungstaste. Nutzen Sie die Lautstärkeregelung bei Bedarf.

Zum Sichern auf einem Windows- oder Mac-Computer verwenden Sie die vom Gerät angebotene USB-Datenverbindung oder lesen die microSD-Karte mit einem Kartenleser aus. Wichtige Originalaufnahmen immer separat sichern.

6. Weitere Funktionen

- Musik: Wiedergabe gängiger MP3-, WAV- und WMA-Dateien laut Gerätebeschreibung.
- FM-Radio: Empfangsbereich 87,5 bis 108 MHz laut Anbieter; für besseren Empfang gegebenenfalls Kopfhörer einstecken.
- A-B-Wiederholung: Wiederholung eines ausgewählten Abschnitts, sofern in der jeweiligen Betriebsart angeboten.
- E-Book-Anzeige: Vom Anbieter beworbene Zusatzfunktion; unterstützte Dateitypen können je nach Firmware abweichen.

7. Hinweise für EVP-Untersuchungen

- Gerät vor der Session laden, Zeitangabe kontrollieren und Probeaufnahme erstellen.
- Gerät möglichst ruhig ablegen und Störquellen wie Funkgeräte, Lautsprecher und bewegte Kleidung dokumentieren.
- Originalaufnahme nicht überschreiben oder bearbeiten; Auswertung stets anhand einer Kopie durchführen.
- Bei Personenaufnahmen geltende Datenschutz-, Persönlichkeits- und Einwilligungsregeln beachten.

8. Pflege, Sicherheit und Entsorgung

- Vor der Reinigung ausschalten und USB-Kabel entfernen. Nur mit weichem, trockenem Tuch reinigen.
- Gehäuse nicht öffnen; eingebauten Lithium-Akku nicht beschädigen oder kurzschließen.
- Gerät nicht im Regen, in feuchten Räumen oder bei starker Hitze verwenden bzw. lagern.
- Elektrogerät und Akku am Ende der Nutzungsdauer über geeignete Sammelstellen entsorgen, nicht im Hausmüll.

9. Technische Daten und Lieferumfang

Modell: EBID0117-001 · Spannung: 5 V DC (Micro-USB) · Akku: Li-Ion, 200 mAh (Anbieterangabe) · Display: 1,1 Zoll · Speicher: microSD 4–64 GB · Audio: Aufnahme MP3/WAV; Wiedergabe MP3/WAV/WMA · FM: 87,5–108 MHz · Abmessungen: ca. 84 × 30 × 13 mm · Gehäuse: ABS.

Lieferumfang: Digital Voice Recorder, Micro-USB-Kabel, 3,5-mm-Kopfhörer und Herstelleranleitung. Keine microSD-Karte, kein Netzteil.

10. Kontakt

Importeur: Alexander Landau · Paranormal Equipment Store, Wolkersbergenstraße 148, 1130 Wien, Österreich · info@psivienna.at

Diese Anleitung fasst die bereitgestellten Produktangaben und Sicherheitshinweise zusammen. Bei abweichenden Menünamen gilt die Anzeige des tatsächlich gelieferten Geräts.