PARANORMAL EQUIPMENT STORE

SPIRIT TUNE

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung · Deutsche Ausgabe 11/2026



Spirit Tune ist eine elektronische Musikbox mit Infrarot-Abstandssensor. Sobald eine Annäherung erkannt wird, setzt ein Motor das mechanische Spielwerk in Bewegung. Die Erkennung dient experimentellen Beobachtungen und stellt keinen Nachweis paranormaler Aktivität dar.

Reichweite	bis ca. 1,5 m
Anlaufzeit	ab etwa 0,2 s stabiler Annäherung
Nachlauf	ca. 1 s bei normaler Sensorfunktion
Energieversorgung	3,7-V-Lithiumakku / 3.000 mAh (Produktangabe)
Laufzeit	bis ca. 24 Stunden, abhängig von der Häufigkeit der Auslösung
Ladeschnittstelle	USB-C; separater Lade- und Betriebsstatus

INBETRIEBNAHME

Laden, Aufstellen und Einschalten

1. Laden

• Gerät vor dem ersten Einsatz vollständig laden. Währenddessen auf einer trockenen, stabilen und gut belüfteten Unterlage ablegen.

• Das USB-C-Kabel vorsichtig anschließen und eine geeignete 5-V-USB-Stromquelle verwenden. Keine beschädigten oder ungeeigneten Ladegeräte verwenden.

• Links neben USB-C befindet sich die Ladeanzeige: Rot signalisiert Laden, Blau das Ende des Ladevorgangs.

• Bei auffälliger Erwärmung, Geruch oder Verformung das Laden unterbrechen und das Gerät nicht weiter verwenden.

2. Richtig aufstellen

• Optimal sind erhöhte, standfeste Flächen wie Tisch, Regal oder Fensterbank. Sensoröffnung frei zum Beobachtungsbereich ausrichten.

• Bei einer Bodenaufstellung die Rückseite nur so weit erhöht positionieren, dass der Sensor leicht nach oben zeigt und das Gerät nicht kippt.

• Direkte Sonne, intensive Infrarotquellen, spiegelnde oder transparente Gegenstände können die Erkennung beeinflussen.

3. Einschalten und Erkennung

• Den Hauptschalter auf ON stellen. Die Betriebs-LED rechts neben USB-C leuchtet.

• Bleibt ein Objekt etwa 0,2 Sekunden im Erfassungsbereich, startet die Spieluhr.

• Bei gültigen Messungen stoppt das Spielwerk ungefähr eine Sekunde nach Verlassen des Erfassungsbereichs.

• Nach Gebrauch stets auf OFF schalten, insbesondere vor dem Transport.

4. Sensor- oder Motorstörung

> Läuft die Spieluhr nach dem Freiräumen des Erfassungsbereichs ungewöhnlich lange weiter, schalten Sie Spirit Tune über den Hauptschalter aus. Die in der bisherigen Software vorgesehene Sensor-Wiederherstellung kann bei einem Sensorausfall den letzten Motorzustand beibehalten.

SICHERHEIT & HILFE

Sicherheitshinweise, Fehlersuche und Entsorgung

5. Sicherheit

• Vor Feuchtigkeit, Hitze, Stößen und starker Sonneneinstrahlung schützen. Nicht im Freien bei Niederschlag einsetzen.

• Finger, Haare, Schnüre und Kleidung von beweglichen Teilen und Zahnrädern des Spielwerks fernhalten.

• Gerät und integrierten Lithiumakku nicht öffnen, quetschen oder beschädigen; keine Reparaturen an der Ladeelektronik vornehmen.

• Kein Kinder-Spielzeug; die Musikbox ist für beaufsichtigte experimentelle Untersuchungen Erwachsener bestimmt.

6. Fehlerbehebung

Keine Betriebs-LED	Akku laden, Schalterstellung und USB-Anschluss prüfen.
Keine Auslösung	Sensoröffnung freihalten, Reichweite beachten, Ausrichtung und Oberflächenbedingungen ändern.
Unerwartete Auslösungen	Bewegungen, reflektierende Flächen, IR-Licht und Haustiere berücksichtigen.
Spielwerk läuft weiter	Sofort ausschalten, Sensoröffnung prüfen und erst nach störungsfreiem Start erneut benutzen.
Ladeanzeige fehlt	USB-C-Kabel und geeignete 5-V-Quelle prüfen; beschädigte Anschlüsse nicht weiterverwenden.

7. Reinigung, Entsorgung und Kontakt

Nur im ausgeschalteten Zustand mit trockenem oder leicht angefeuchtetem Tuch reinigen; keine Flüssigkeit in Ladeanschluss oder Spielwerk bringen. Elektrogerät und enthaltenen Akku einer geeigneten Sammelstelle zuführen.

Hersteller: Alexander Landau · Paranormal Equipment Store · Wolkersbergenstraße 148, 1130 Wien · info@psivienna.at · www.psivienna.at

Experimentelle Verwendung: Eine Auslösung ist eine technische Sensorreaktion und keine Feststellung über die Ursache einer Bewegung oder Anwesenheit.