Evidence Rem Plus

Bedienungsanleitung · Annäherungsanzeige · Signaltöne · Temperatur



Auf einen Blick

Das Evidence Rem Plus ist ein experimentelles Gerät, das auf Annäherungen im Bereich seiner Antenne mit veränderten Signaltönen und LED-Anzeigen reagieren kann. Zusätzlich zeigt ein digitales Display die Temperatur am Messfühler an. Die Funktionen unterstützen die Beobachtung und Dokumentation während einer Untersuchung.

Wichtig: Signalton, LED-Reaktion und Temperaturanzeige sind elektronische Mess- bzw. Anzeigeeffekte. Sie stellen keinen Beweis für übernatürliche Vorgänge oder eine erfolgreiche Transkommunikation dar.

1 · Schnellstart

Schritt	Anwendung
01	Gerät auf eine stabile, trockene Unterlage stellen. Teleskopantenne vorsichtig aufrichten; nicht mit Gewalt ausziehen oder verbiegen.
02	Den grünen ON/OFF-Bedientaster betätigen. Eine Startsignalisierung kann aus zwei kurzen Tönen bestehen; anschließend ist das Annäherungsmodul betriebsbereit.
03	Die Antenne zunächst frei stehen lassen. Langsam mit einer Hand in ihre Nähe bewegen und Veränderungen von Ton und LEDs beobachten.
04	Temperaturwert am Display ablesen. Der angezeigte Wert gehört zum Temperaturfühler und kann sich gegenüber der Raumluft leicht verzögert ändern.
05	Während der Untersuchung Gerät möglichst nicht versetzen und Beobachtungen mit Uhrzeit und Umgebungsbedingungen festhalten.
06	Nach Abschluss über die ON/OFF-Bedienung ausschalten und trocken verstauen.

2 · Annäherungsfunktion verstehen

Die Antenne reagiert auf Veränderungen ihrer elektrischen Umgebung. Dazu gehören beispielsweise Hände, Körpernähe, andere Gegenstände oder elektrische Einflüsse in der Nähe. Je nach Abstand und Umgebungsbedingungen kann sich die Tonhöhe verändern; die optischen Anzeigen können dabei unterschiedlich reagieren.

Um Beobachtungen besser vergleichen zu können, vor einer Untersuchung einen festen Standort wählen. An der Antenne nicht ziehen, sie nicht als Griff verwenden und während der Beobachtung nicht ständig berühren.

Hinweis zur Auswertung: Ein Signal ist zunächst eine Reaktion der Elektronik. Stromleitungen, Netzteile, Mobiltelefone, Metallflächen und Personen können das Verhalten beeinflussen. Einzelne Auslösungen sollten immer im Zusammenhang mit der Umgebung beurteilt werden.

3 · Ton- und LED-Anzeigen

Anzeige	Bedeutung
Akustischer Ton	Verändert sich abhängig von Annäherung und örtlichen Einflüssen. Die genaue Tonfolge ist kein Abstandswert in Zentimetern.
LED-Anzeigen	Optische Rückmeldung des Annäherungsmoduls; je nach Ereignis können einzelne Anzeigen unterschiedlich sichtbar sein.
Startsignalisierung	Kurze Töne beim Einschalten zeigen die Initialisierung an.
Temperaturdisplay	Digitaler Temperaturwert am Messfühler, getrennt von der Annäherungsanzeige.

4 · Temperaturanzeige

Das Display zeigt den erfassten Temperaturwert digital an. Temperaturveränderungen können durch Heizung, Zugluft, Körperwärme, Sonneneinstrahlung oder den Wechsel des Aufstellorts entstehen. Ein Messwert benötigt gegebenenfalls etwas Zeit, um sich an die neue Umgebung anzugleichen.

Die Anzeige dient der experimentellen Umgebungsbeobachtung und ist nicht als medizinisches Thermometer, Sicherheitsüberwachung oder amtlich kalibriertes Messinstrument vorgesehen.

5 · Akku laden

Der eingebaute Akku wird über den USB-C-Ladeanschluss geladen. Dafür eine geeignete 5-V-USB-Stromquelle und ein unbeschädigtes Kabel verwenden. Während des Ladevorgangs das Gerät auf eine feste, nicht brennbare Fläche stellen, nicht abdecken und nicht unbeaufsichtigt laden.

Ladeanzeige	Bedeutung
Rot	Der Akku wird geladen.
Blau	Ladevorgang abgeschlossen; Gerät vom USB-Anschluss trennen.

Nur bei trockenen Umgebungsbedingungen laden. Das Gerät niemals laden, wenn der Akku sichtbar beschädigt, aufgebläht oder ungewöhnlich warm ist oder wenn Geruch, Rauch oder eine Fehlfunktion auftreten. Gehäuse und Akku nicht eigenmächtig öffnen.

6 · Aufstellung und richtige Nutzung

- Nur auf stabiler, ebener und trockener Unterlage verwenden; das Gerät besitzt keinen zugesicherten Spritzwasserschutz.
- Abstand zu starken Netzteilen, Ladegeräten, Motoren und unmittelbar verlaufenden Stromleitungen halten.
- Eine unveränderte Position von Gerät und Antenne erleichtert den Vergleich mehrerer Ereignisse.
- Das Gerät nicht im heißen Fahrzeug, auf Heizkörpern, in direkter Sommersonne oder in stark staubiger Umgebung lagern.
- Signalgeber nicht unmittelbar am Ohr betreiben; Antenne vor Stößen und Zug schützen.

7 · Pflege und Fehlersuche

Beobachtung	Mögliche Abhilfe
Gerät startet nicht	Akkuladestand prüfen, USB-Ladung bei ausgeschaltetem Gerät durchführen und erneut einschalten.
Keine Reaktion auf Annäherung	Antenne vorsichtig kontrollieren, Störquellen entfernen und die Annäherung in verschiedenen Abständen wiederholen.
Unruhige oder dauernde Tonsignale	Gerät an einen anderen Standort stellen und Abstand zu Stromleitungen sowie elektronischen Geräten erhöhen.
Temperaturanzeige wechselt langsam	Fühler benötigt Zeit zur Anpassung; Zugluft und direkte Wärmequellen vermeiden.
Auffällige Erwärmung, Beschädigung, Geruch	Nicht weiterverwenden oder laden. Kundendienst kontaktieren.

Zur Reinigung das ausgeschaltete Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Flüssigkeiten in Öffnungen bringen, keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel verwenden. Nicht unter Wasser halten.

8 · Technische Angaben

Merkmal	Angabe
Modell	Evidence Rem Plus
Energieversorgung	Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Akku, 3,7 V / 1.300 mAh
Ladeanschluss	USB-C, geeignete 5-V-Versorgung
Funktionen	Annäherungsabhängige Ton-/LED-Anzeige und digitale Temperaturanzeige
Einsatzbereich	Trockene Innenräume; experimentelle Anwendung
Hinweis	Kein kalibriertes Messgerät und kein Kinderspielzeug

9 · Entsorgung und Kundendienst

Elektrogerät und Akku nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte geeignete Sammelstellen für Elektroaltgeräte und Batterien nutzen.

Paranormal Equipment Store
Wolkersbergenstraße 148 · 1130 Wien · Österreich
info@psivienna.at · www.psivienna.at

Bedienungsanleitung · Evidence Rem Plus · Ausgabe November 2026