DIGITAL EVP VOICE RECORDER

Bedienungs- und Sicherheitsanleitung · 8 GB

Kompakter digitaler Audiorekorder für Sprach- und Umgebungsaufnahmen sowie experimentelle EVP-Sitzungen.



1 · Gerät kennenlernen

Der Recorder verfügt über ein Display, eine rote REC-Aufnahmetaste, eine STOP-Taste, eine PLAY/PAUSE-Taste, seitliche Funktionstasten und einen integrierten Lautsprecher. Die Anzeige informiert über die aktuelle Betriebsart. Die Aufnahme- und Wiedergabefunktionen sind vom jeweiligen Menü abhängig.

2 · Schnellstart

Schritt	Bedienung
1	Akku vor der ersten Verwendung mit einem geeigneten 5-V-USB-Anschluss laden.
2	Gerät einschalten und die gewünschte Aufnahmefunktion wählen.
3	REC drücken, um eine Sprach- oder Umgebungsaufnahme zu beginnen.
4	STOP drücken, um die Aufnahme ordnungsgemäß zu beenden und zu speichern.
5	Aufnahme auswählen und mit PLAY/PAUSE abspielen oder pausieren.

3 · Aufnahmen und Wiedergabe

• Für gut verständliche Ergebnisse Mikrofonöffnungen frei halten und das Gerät nicht mit der Hand abdecken.

• Vor längeren Aufnahmen eine kurze Probeaufnahme durchführen.

• Mit STOP beenden und vor dem Ausschalten sicherstellen, dass die Datei gespeichert wurde.

• Mit PLAY/PAUSE die Wiedergabe starten beziehungsweise unterbrechen.

• Die verfügbaren Formate und Aufnahmeoptionen können je nach angezeigtem Gerätemenü variieren.

4 · Sprachaktivierte Aufnahme

Sofern im Menü die Funktion für sprachaktivierte Aufnahme vorhanden ist, kann diese aktiviert werden. Das Gerät beginnt dann abhängig vom Umgebungsgeräusch beziehungsweise der gewählten Empfindlichkeit mit der Aufnahme. Bei sehr leisen Geräuschen können Aufnahmeanfänge fehlen; für wichtige Aufzeichnungen ist eine durchgehende Aufnahme oft zuverlässiger.

5 · Dateien übertragen und speichern

Verbinden Sie das ausgeschaltete oder entsprechend dem Menü vorbereitete Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkabel mit dem Computer. Falls das Gerät als Laufwerk angezeigt wird, können gespeicherte Dateien kopiert und gesichert werden. Trennen Sie das Gerät erst nach Abschluss der Übertragung und sicherem Auswerfen des Laufwerks. Ein reines Ladekabel ermöglicht gegebenenfalls keine Datenübertragung.

6 · Laden und Akku

• Verwenden Sie eine geeignete, unbeschädigte 5-V-USB-Stromquelle und ein passendes Kabel.

• Laden Sie trocken und auf einer unempfindlichen, nicht brennbaren Unterlage. Gerät beim Laden nicht abdecken.

• Laden Sie nicht in direkter Sonne, auf Heizkörpern oder im heißen Fahrzeug.

• Bei Aufblähung, ungewöhnlichem Geruch, sichtbarer Beschädigung oder starker Erwärmung die Benutzung sofort beenden.

• Akku und Gehäuse nicht eigenmächtig öffnen oder verändern.

7 · Hinweise für EVP-Anwendungen

Für experimentelle Untersuchungen kann vor Beginn eine feste Aufnahmedauer und ein ruhiger Standort festgelegt werden. Störgeräusche, Gespräche, Funk- und Umwelteinflüsse möglichst dokumentieren. Sprachähnliche Geräusche und Audioartefakte sind keine gesicherten Belege für eine paranormale Ursache.

8 · Pflege, Sicherheit und Datenschutz

• Nur in trockenen Innenräumen verwenden; vor Nässe, starken Stößen und extremer Wärme schützen.

• Mit einem trockenen weichen Tuch reinigen; keine Reinigungsflüssigkeit in die Öffnungen bringen.

• Lautstärke bei Wiedergabe über Lautsprecher oder Kopfhörer zunächst niedrig einstellen.

• Gespräche und Personen nur im Rahmen der geltenden Datenschutz- und Aufnahmevorschriften aufzeichnen.

• Gerät einschließlich integriertem Akku am Lebensende fachgerecht über Elektroaltgeräte-Sammelstellen entsorgen, nicht im Hausmüll.

9 · Fehlerbehebung

Beobachtung	Abhilfe
Gerät startet nicht	Akku laden, Kabel und Stromquelle prüfen; bei Beschädigung nicht weiterverwenden.
Aufnahme nicht hörbar	Lautstärke prüfen, richtige Datei auswählen und kurze Probeaufnahme durchführen.
Aufnahme wird nicht gespeichert	STOP verwenden; vorhandenen Speicherplatz und Dateiverwaltung prüfen.
Computer erkennt Gerät nicht	USB-Datenkabel prüfen, anderen Anschluss nutzen, Gerät im vorgesehenen Modus verbinden.
Störgeräusche	Abstand zu Netzteilen, Mobiltelefonen und starken Störquellen erhöhen.

10 · Kundendienst

Paranormal Equipment Store · info@psivienna.at · www.psivienna.at

Bedienungsanleitung · 8-GB-Ausführung · Stand November 2026